Konfiguracja drukarki po WiFi za pomocą telefonu

XP-D4601B

Opracował: Ireneusz Konieczny PHU WOJTAP WOJCIECH PYRKOSZ | ZAKOPIAŃSKA 49; 42-221 CZĘSTOCHOWA



Spis treści

Konfiguracja WiFi	2
Ustawianie statycznego adresu IP	9
Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania	
Pomoc Techniczna	



Konfiguracja WiFi

Aby podłączyć naszą drukarkę do sieci WiFi potrzebna będzie nam aplikacja **XTest**, wchodzimy do sklepu Play lub Appstore, pobieramy i instalujemy aplikację.



Instalację drukarki rozpoczynamy od sprawdzenia czy telefon połączony jest z siecią WiFi do której chcemy ją podłączyć, w moim wypadku jest to sieć o nazwie testwifi

14	4:15	29 sty	%	◈♥⊿₿	Do 21:00
			*	SOUN	IDPE
	Aby	Inte się połąc	rnet zyć, k	: liknij sie	eć
4	⊿ ^O ₄(range G			
۷	Vi-Fi				
4	> te Pc	stwifi Mączono			\$
5	P Au Za	itopakowa ipisano	acz		۵
9	V Za	ojtap Ipisano			۵
>	> Pc	każ wszy:	stko		
				Got	towe
GG	G G G	GR•		71111.71	and Si



Uruchamiamy aplikację XTest i klikamy strzałkę na dole ekranu startowego



W kolejny oknie zaznaczamy (1) "Wireless distribution network" i "Accept" (2)

\	Xtest
	Bluetooth firmware upgrade
	Wireless distribution 1 network
	query cloud printer ip



Aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci należy też zezwolić aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia!



Z listy dostępnych sieci wybieramy właściwą (w moim przykładzie jest to sieć "testwifi"



Tutaj wpisujemy hasło do sieci WiFi (3)

14:38 🛭 🖉 🖻 👚	≌ * 🕶⊿ 🕯 75%
← wireless distributio	on network
Enter the password for the selected	d WiFi network.
password	
	0



Teraz należy włączyć drukarkę i wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund niebieski przycisk przesuwu papieru. Puszczamy go kiedy zacznie migać na fioletowo, wtedy klikamy "Connect" (4) na telefonie

	14:45 ¢ 🖾 🖻 📄 🗃 🕸 🗸	∎74%
	← wireless distribution netwo	rk
	Enter the password for the selected WiFi networ	·k.
	password	0
	1. Turn on the printer. 2. Press and hold the Feed button until the LED from solid blue to flashing blue and release it to the provisioning process	changes enter
	Connect	
Aplikacja za	czyna wyszukiwać naszą druka	rkę







Po odnalezieniu drukarki pokazuje się okienko z adresem IP, który drukarka otrzymała z serwera DHCP.

W moim przykładzie drukarka dostała adres: 192.168.1.101

Adres ten jest uzależniony od Państwa sieci i prawdopodobnie będzie inny.

Adres IP jest niezbędny do komunikacji z drukarką i należy go zapamiętać bądź zapisać.

Klikając wstecz wracamy do ekranu startowego

connected

connected Congratulations! Your printer has been successfully

ip address:192.168.1.101

Test printing label

Set another

🖩 🕸 🖓⊿ 🕯 72%

14:56 🔹 🕼 🗹

connected!

14:	42 © ☑ ◙ 🚔 🛛 🖩 🕫 🖉 🔒 74%
÷	connected
Congratula connected	connected ations! Your printer has been successfully !
	ip address:192.168.1.101
	Test printing label
	Set another
	Xtest

Gdzie tym razem wybieramy "label printer" (5)

printer, if t manually s	he recognition fails, please select the button below	
	receipt printer	
	label printer	5



Wchodzimy w "Network Connection" (6)

÷	Device connection
	円 USB connection
	Bluetooth connection
	奈 Network Connection 🥠
	Serial port connection
	304

Wpisujemy adres IP drukarki i klikamy "Connect" (7)



192.168.1.101	

Devices found

←

Connect



Pojawia się ekran, na którym możemy skonfigurować drukarkę, dokonać kalibracji itp.

- (8) podajemy szerokość etykiet
- (9) wysokość etykiet
- (10) jasność druku (zakres 5-8) jest dobrym wyborem

(11) prędkość druku – im wolniej tym druk jest wyraźniejszy, ale nie warto przesadzać (polecam zakres od 4 do 8)

(12) wielkość przerwy 3mm będzie ok

Ustawienia wysyłamy do drukarki klikając "setting"

	15:15 👓 🕻	2 🗎 🖸	N % (₽⊿ ∎ 669	%
≡	lab	el printer	•	Conne	cted
	Printer Status		norma	I	
	setting		Re	ead	
	Common	Settings	fur	nction	
	Paper Width		100.00) mm	8
	Paper Height		150.00) mm	9
	Print Density			6 -	10
	Print Speed		e	i J	D
	Label Gap		3.00	mm	2
	Paper Type		Gap Pap	er 🔻	
	After printing		none	•	
	print direction		0 🖵	0 🖵	
hor	me page	A Communicatio	n	mine	



Ustawianie statycznego adresu IP

Dla komfortu użytkowania drukarka powinna mieć **stały (niezmienny adres IP)**, można go nadać także za pomocą aplikacji XTest.

Aby to zrobić potrzebujemy pliku .txt zawierającego konfigurację IP drukarki. Plik taki zawiera komendy:

WIFI SETDHCP 0

WIFI SETDHIP "192.168.1.20", "255.255.255.0", "192.168.1.1"

WIFI RESET

END

Przykładowy plik można pobrać z naszej strony: <u>http://autopakowacz.pl/sterowniki</u> następnie zmodyfikować go do własnych potrzeb i wysłać do drukarki poprzez wybranie (1) Communication następnie (2) "Send file" i wskazanie naszego pliku konfiguracyjnego "Statyczne IP.txt"

Send bytes: 0	Code page	GBK ▼	L .	÷	Download
					1.
			Þ.		endirem in the second sec
HEX S	end file clear	send			
Receiving area	2				
Ret bytes: 5	Code page	GBK ▼			
XXX					
					Statyczne IP.txt
	oloor Eile Mon	agement			



W powyższym przykładzie nadajemy drukarce adres 192.168.1.20, dla przypomnienia z DHCP drukarka dostała adres:

192.168.1.101 – na tej podstawie możemy wywnioskować że nasza sieć WiFi ma adres 192.168.1.0

Zakres adresów jakich możemy użyć to 192.168.1.1-192.168.1.254

Analogicznie jeśli np. drukarka dostała z DHCP adres 192.168.8.136 nasza sieć ma adres 192.168.8.0

A nasze dostępne adresy to 192.168.8.1 - 192.168.8.254

Jeżeli mamy dostęp do własnego routera, wtedy zamiast ustawiania statycznego adresu IP poprzez wysyłanie pliku txt do drukarki, możemy zarezerwować adres IP na podstawie adresu MAC drukarki robiąc odpowiedni wpis w konfiguracji routera.

TP-LINK \bigcirc Szybka konfiguracja Zaawansowane Polski Archer VR600 • вюск O Allow Drugie IP: Włącz ~~ Stan DHCP: 🖌 Włącz 1 Tryb pracy Serwer DHCP O Przekaźnik DHCP Pula adresów IP: 192.168.1.100 - 192.168.1.120 Sieć minut. (1-2880. Domyślna wartość to 1440.) Czas przydzielenia adresu: 1440 Brama domyślna: 192.168.1.1 (opcjonalnie) Internet Domena domyślna: (opcjonalnie) Preferowany DNS: (opcjonalnie) 1.1.1.1 Dynamiczny DNS Alternatywny DNS: 8.8.8.8 (opcjonalnie) Routing zaawansowany VPN IPSec Lista klientów Tunel IPv6 Numer klienta: 2 Odśwież Czas ID Nazwa klienta Adres MAC Przydzielony adres IP przydziału 3 Sieć bezprzewodowa C4:5B:BE:E3:AB:1E 1 ESP E3AB1E 192.168.1.120 Stały Sieć dla gości Techniserv-IK D4:D2:52:4B:A0:14 192.168.1.101 23:44:25 2 \odot Przekierowywanie portów Rezerwacja adresów 🕒 Dodaj 😑 Usuń Ustawienia USB Ø Adres MAC Zarezerwowany adres IP Grupa Włącz Zmień Kontrola rodzicielska th C4:5B:BE:E3:AB:1E 192.168.1.120 Default Q 区前 ŝ

Poniżej przykład jak zrobić to na popularnych routerach TP-Link Archer VR600:

- (1) zakres adresów naszego serwera DHCP
- (2) wpis przypisujący na stałe adres 192.168.1.120

Proszę pamiętać, że jeśli tą metodą przypisujemy drukarce inny adres niż dostała na początku, aby zmiany odniosły skutek należy drukarkę zrestartować.





Po skonfigurowaniu drukarki możemy zainstalować sterownik na swoim komputerze lub telefonie i rozpocząć drukowanie. Instalacja sterownika została opisana w innych instrukcjach zależnie od systemu operacyjnego który używamy.



Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania

- Należy wyłączyć drukarkę (1) (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0)



- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu (2),



jednocześnie uruchamiamy drukarkę przełączając przycisk zasilania (1) na pozycję I, przycisk (2) zaświeci na fioletowo, następnie niebiesko po czym zacznie migać na czerwono, wtedy go puszczamy i drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.



Pomoc Techniczna

Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną pod numerem telefonu **696 099 505.**